

RS 232 Opto - Isolator



Technische Daten / Leistungsmerkmale:

Eingangssignale: Kassendaten: RS 232, max. 115.200 Baud (115,2 Kbit/s)
9-pol. SUB-D-Buchse

Ausgangssignale: Kassendaten: RS 232, max. 115.200 Baud (115,2 Kbit/s)
9-pol. SUB-D-Stecker

Isolationsspannung: 1000 V (1KV)

Stromversorgung: 230 V Wechselstrom, 50 mA
Trafo n. VDE 0551
Betriebsart: Dauerbetrieb

Vertrieb: WOSTIMEX GmbH * Große-Leege-Str.97/98 * D-13055 Berlin
Tel.: (+4930) 9869 4091 * Handelsregister Berlin HRB 54152
www.wostimex.de

Hotline: Dipl.-Ing. Klaus Hennig, WOSTIMEX GmbH
Tel.: 030 9349 2419 Mobiltel.: 0177 244 98 18

RS 232 Opto - Isolator

Einsatzhinweise:

In Einzelfällen führt das Zusammenschalten von Videobeobachtungsanlage und Kassensystem, die aus technischen Gründen in der Regel an getrennten Phasen des Netzes betrieben werden, zu s.g. „Brummschleifen“, die die Datenübertragung stören oder Funktionen der Geräte beeinträchtigen können.

Eine galvanische Trennung der Datenleitung ermöglicht einen Datenaustausch zwischen diesen Systemen bei gleichzeitig höchstmöglicher Sicherheit vor unterschiedlichen Potentialen und Störspannungen.

Die eigene Stromversorgung des RS 232 Opto – Isolators erlaubt einen universellen Einsatz des Gerätes.

Anschluß:

DATEN : Der RS 232 Opto – Isolator wird im Bedarfsfall zwischen Datenkabel-Ende und dem TG71/EC eingefügt.

Für jeden Kassenplatz ist ein separater RS 232 Opto - Isolator notwendig.

Betrieb:

* Das Gerät ist für Dauerbetrieb ausgelegt, besitzt keinen Netzschalter und ist nach Netzverbindung betriebsbereit.

* Das Gerät erfordert keinerlei Bedienung.

* Bei anormalen Betriebszuständen ist das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen und der WOSTIMEX GmbH zur Reparatur zu übergeben.