

## Video-Textgenerator TG71/E(C)

Vers. DOS TASK  
EuroKT, KF100



### Technische Daten / Leistungsmerkmale:

- Eingangssignale: (F)BAS-Signal, 1Vss / 75 Ohm, BNC-Buchse  
Abschluß 75 Ohm, nicht abschaltbar
- Kassendaten: RS 232, kompatibel zu Kassensystem EuroKT und KF100  
2400 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, ohne Paritätsbit (N)  
9-pol. u. 25-pol. SUB-D-Buchse am Anschlußkabel
- Ausgangssignale: (F)BAS-Signal 1Vss / 75 Ohm BNC-Buchse
- Einstellregler : intern (Texthelligkeit)
- Darstellung: max. 24 Zeilen, max. 40 Zeichen,  
Weiß auf Bildhintergrund; Zeitdauer entsprechend Clear\_Screen\_Time; deutscher Zeichensatz
- Stromversorgung: 230 V Wechselstrom, 20 VA  
Trafo n. VDE 0551  
Schutzklasse: Schutzkleinspannung (SELV)  
Betriebsart: Dauerbetrieb
- CE Deklaration: Gerät entspricht den zutreffenden Richtlinien  
EN 50081-1, EN 50082-1  
EMV-Prüfbericht Nr.: P9712022  
ProEMV Labor Straussberg GmbH

**Hersteller:** WOSTIMEX Elektronik- und Handelsgesellschaft mbH  
Zur Rehwiese 4 \* 16356 Ahrensfelde  
Tel.: (+4930) 9349 2419 \* Handelsregister Frankfurt/Oder HRB 10866  
[www.wostimex.de](http://www.wostimex.de)

Hotline: Dipl.-Ing. Klaus Hennig, WOSTIMEX GmbH  
Tel.: 030.9349 2419 Mobiltel.: 0177.244 98 18

**Vertrieb:** SECURITAS Systems GmbH \* Bornkoppelweg 1 \* D-18184 Broderstorf  
Tel.: (+4938204) 7400-0  
[www.securitas.de](http://www.securitas.de)

## **Video-Textgenerator TG71/E(C)**

### **Einsatzhinweise:**

---

**Aufstellung:**        - die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen nicht abgedeckt werden  
                              - Aufstellung liegend oder auf der Frontplatte stehend möglich

### **Anschluß:**

**VIDEO :** Der Textgenerator wird i.a. in die Videoleitung der Kassenplatz-Kamera zum Multiplexer eingeschleift.

Der TG71/E(C) hat eingangsseitig einen internen Abschluß für das Videosignal.

**DATEN :** Der Datenabgriff erfolgt an einer separaten COM-Schnittstelle des Kassen-PC (die s.g. Belegschnittstelle, die ggf. erst nachgerüstet und aktiviert werden muß). Das Datenkabel kann unter Nutzung des optionalen Verlängerungskabels auf max. 6m verlängert werden. Eine Verlegung des Datenkabels direkt parallel zu Netz- oder anderen Leitungen kann zur Einkopplung von Störimpulsen führen.

Für jeden Kassenplatz ist ein separater Video-Textgenerator notwendig.

### **Betrieb:**

\* Das Gerät ist für Dauerbetrieb ausgelegt, besitzt keinen Netzschalter und ist nach Netzverbindung betriebsbereit.

\* Nach Netzverbindung erscheint die Initialisierungszeile, aus der die aktuelle Softwareversion ersichtlich ist. Diese bleibt bis zum Eintreffen der ersten Kassendaten stehen.

\* Bei plötzlichen Fehlfunktionen (keine Dateneinblendung oder fehlendes Bild - d.h. Programmabsturz infolge Netzstörung etc.) kann durch kurzzeitiges Ziehen des Netzsteckers ein Rücksetzen des internen Rechners erreicht werden. Im Normalfall erscheinen dann wieder die Initialisierungszeile und nachfolgend die Daten.

\* Bei sonstigen anormalen Betriebszuständen ist das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen und dem Hersteller zur Reparatur zu übergeben.