

DATENEINBLENDUNG TG-PS2**BAUGRUPPE,
110 x 100 x 25 MM****Technische Daten / Leistungsmerkmale:**

Eingangssignale: (F)BAS-Signal ; 1Vss / 75 Ohm; Anschlußklemme, steckbar, Befestigungsflansch;
Abschluß 75 Ohm, nicht abschaltbar

XT bzw. AT (PS2) kompatibles Keyboard; Anschlußklemme, steckbar,
Befestigungsflansch; bzw. DIN- Buchse (5polig)

Ausgangssignale: (F)BAS-Signal; 1Vss / 75 Ohm; Anschlußklemme, steckbar, Befestigungsflansch;

Einstellregler : intern (Texthelligkeit)

Darstellung: ein- bzw. zweizeilig, max. 38 Zeichen je Zeile, weiß auf schwarzem Block,
deutscher Zeichensatz

Stromversorgung: + 5V DC / max. 180mA (0,9 VA), optional + 12V DC,
Betriebsart: Dauerbetrieb

Abmessungen: 110 x 100 x 25 (L x B x H)

CE Deklaration: Gerät entspricht den zutreffenden Richtlinien
EN 50081-1, EN 50082-1

RoHS konform (bleifreies Lot)

Hersteller: WOSTIMEX Elektronik- und Handelsgesellschaft mbH
Zur Rehweise 4 * 16356 Ahrensfelde
Tel.: (+4930) 9349 2419 * Handelsregister Frankfurt/Oder HRB 10866 FF
www.wostimex.de

Hotline: Dipl.-Ing. Klaus Hennig, WOSTIMEX GmbH
Tel.: 030.9349 2419 Mobiltel.: 0177.244 98 18

Vertrieb: direkt
Bezeichnung: TG-PS2 Artikel-Nr.: 12.400.10

Funktion

Preisgünstige Baugruppe zur Einblendung von Daten in ein FBAS-Videobild. Diese Baugruppe ermöglicht die Einblendung von bis zu 2 Zeilen Text (weiße Zeichen auf schwarzem Block), die über eine PC-Tastatur eingegeben werden. Modifikationen durch Veränderung der Steuersoftware leicht möglich.

Features:

- Servicefreundlicher und sicherer Anschluß der Baugruppe über RIA-Federkraftklemme, steckbar, mit Befestigungsflansch.
- AT- bzw. XT-kompatible Tastaturen verwendbar; bei (empfohlen) Einsatz einer Din-Buchse (5p) können AT-kompatible Tastaturen über einen handelsüblichen Adapter (Mini-Din-Buchse, 6p, auf Din-Stecker, 5p) angeschlossen werden.
- Nach dem Einschalten der Stromversorgung werden für 5s die Initialisierungszeilen eingeblendet, die u.a. die Softwareversion beinhalten.
- Längere Eingaben als darstellbar werden ignoriert.
- **CR** schaltet an den Anfang der nächsten (anderen) Zeile.
- **BS** löscht das zuletzt eingegebene Zeichen, BS am Zeilenanfang wird ignoriert.
- **ESC** löscht beide Zeilen.
- **F1** blendet die Initialisierungszeilen ein, bis sie entweder überschrieben oder gelöscht werden.
- Es wird der deutsche Zeichensatz unterstützt, alle anderen Eingaben und nicht benannten Funktionstasten werden ignoriert.
- Die Baugruppe ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Sie ist bei Ausfällen oder Fehlfunktionen dem Hersteller zur Reparatur zu übergeben.